



Laque blanche Fiche technique E 453

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version: -----

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 4 DE- 21614 Buxtehude Tel: 04161 / 87549 Fax 04161/78369

Blanc naturel, satiné, pour l'intérieur

Ø 70-100 ml/m²

0,375l À 4,4 m²

0,75l À 8 m²

2,5 À 28 m²

Usage

Domaine d'application:

Laquage couvrant à pores ouverts à l'intérieur, sur bois, métal et pierre neutre. Ne convient pas sur sols ni radiateurs.

Propriétés techniques:

Laque blanche hydrofuge et élastique, bonne dureté et excellent pouvoir couvrant. Facile à étendre, haut rendement. Perméabilité à la vapeur d'eau.

Teinte:

Blanc naturel satiné.

Durée de séchage par temps normal:

Hors poussière après 6 - 8 heures, sèche et recouvrable après environ 24 heures, complètement sèche après 3 - 6 jours. Durant le séchage, veiller absolument à une bonne aération!

Données du produit

Composition:

Huile de ricin, huile de chardon, standolie d'huile de bois, ester de résine naturelle, kaolin, carbonate de zinc, dioxyde de titan, baryte, talc, composants isoparaffinique, Co/Zr/Zn/Mn siccatisifs. La teneur en COV de ce produit atteint au max. 390 g/l. La valeur limite européenne est de 400 g/l (catégorie „e“ à partir de 2010).

Consommation / rendement:

70 - 100 ml/m² par couche.

Appliquer en fines couches pour éviter tout problème de séchage!

Dilution et nettoyage:

Diluant Ultranature. Produit avec formulation prête à l'emploi.

Stockage:

Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d'origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec.

Consignes de sécurité:

Attention! Produit inflammable! En cours de mise en oeuvre, tenir à l'écart de toute source de chaleur. En raison du risque d'auto-inflammation, tremper les chiffons imprégnés de laque blanche dans l'eau, puis les étendre, les laisser sécher et les éliminer avec les ordures ménagères. En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts.

Bien agiter avant l'emploi!

VbF: A III.

Catalogue Européen de déchets 08 01 02.

GISCode Ö60.

Conseils d'utilisation

Mise en oeuvre:

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

Température ambiante et superficielle supérieure à 15 °C.